

Управление автоматикой Nice со смартфона

Руководство по использованию
и установке ПО для интерфейса
Nice Wi-Fi.



Nice



Создайте Ваше лучшее предложение с приложением Nice. Управляйте удаленно движением и контролируйте статус ворот и автоматики при помощи смартфона.

Геолокация

При помощи GPS на смартфоне происходит активация системы когда устройство на заданном расстоянии.

Интеграция с Apple HomeKit.

Nice IT4WIFI сертифицирован для использования в системе Apple Home. Управляйте автоматикой Nice с помощью приложения AppleHome. Создавайте совместные сцены использования с другими устройствами в системе.

Голосовые команды

Управляйте воротами с Siri: поддержка управления автоматикой при помощи голосовых команд.

Устанавливайте правила

Некоторые действия могут быть запрограммированы чтобы выполняться в установленное время и нужные дни. Например: "С понедельника по пятницу откройте ворота и дверь гаража в 19.00".


Nice

Полное предложение

Управляйте воротами с iPhone и Apple Watch используя протокол Apple HomeKit . Управляйте автоматикой совместно с устройствами HomeKit.



Home
by Apple



Функционал

Команды : открыть, закрыть

Голосовое управление с Siri

Геолокация

Требования

Максимальное число пользователей 16 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour

Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с tvOS 10 или более поздними версиями




Настройте IT4WIFI с Home app, инструкции на сайте Apple .

<https://support.apple.com/en-gb/HT204893>

Управляйте воротами с iPhone и Apple Watch используя протокол Apple HomeKit.



MyNice Welcome
HK



Функционал

Команды : открыть, стоп, закрыть

Голосовое управление с Siri

Геолокация

Требования

Максимальное число пользователей 16 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour

Внутренний концентратор: Apple TV 4-го поколения с tvOS 10 или более поздними версиями




Настройте IT4WIFI в приложении MyNice Welcome HK , смотрите инструкции на сайте Nice

<https://www.niceforyou.com/en/support>

Управление воротами и автоматикой со смартфона с iOS и Android.



MyNice Welcome



Функционал

Команды: открыть, стоп, закрыть, плюс одна из команд поддерживаемых устройством автоматизации

Геолокация

Требования

Максимальное число пользователей 20 человек для одного T4WIFI

iOS 10 или Android 5 или более поздняя версия

Wi-Fi точка доступа поддерживающая Apple's Bonjour



Настройте IT4WIFI в приложении MyNice Welcome , смотрите инструкции на сайте Nice



<https://www.niceforyou.com/en/support>

Nice IT4WIFI

Внимание: Wi-Fi интерфейс позволяет управлять автоматикой Nice только с протоколом BusT4 (Opera)!

Простая установка

- 1
- С помощью кабеля, соедините Wi-Fi-интерфейс и BusT4 или IBT4N* переходник для блоков управления Nice.
- 2
- Выберите, следует ли использовать IT4WIFI с приложением Mynice или протокол управления аксессуарами Homekit от Apple. Затем настройте интерфейс с помощью вашего смартфона.



Интерфейс IT4WIFI может быть установлен в блоке управления или в защищенном месте. Чтобы иметь доступ к Wi-Fi, можно использовать кабель BusT4 длиной до 100 метров.

Технические характеристики

Напряжение 24 В
Номинальный ток 30 мА
Максимальная мощность 700 миллиВт

Wi-Fi 802.11b/g/n - 2.4 GHz
Мощность 14dBm
Безопасность: OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK SMA aerial connector

Класс защиты IP 30
Рабочая температура: -20°C_+50°C
Размеры: 58x63x24 mm (без антенны и кабеля) Вес: 60 г

код	состав
IT4WIFI	1 Wi-Fi интерфейс, 1 RJ-11 телефонный кабель, 1 IBT4N адаптер.

Таблица совместимости с автоматикой и блоками управления

HI-SPEED						РАСПАШНЫЕ ВОРОТА						ОТКАТНЫЕ ВОРОТА				ШЛАГБАУМЫ		СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА						БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ																									
● TOONA HS	● WINGO HS		● HYKE HS			● ROBUS HS	● RUN HS	● TOONA			● WALKY	● HOPP	● HYKE			● M-FAB		● BIG-FAB	● NAKED SLIDING	● SLIGHT	● ROBUS		● RUN		● S-BAR	● M-BAR	● L-BAR		● SPY	● SPINBUS		● SPINBUSKIT 23					● SOON			● MC824H									

*IBT4N адаптер для соединения кабеля BusT4 с блоками управления Nice без входа RJ-11.

Добро пожаловать в Мир Nice!



**Nice, простые решения для дома и зданий.
Системы автоматизации и управления
воротами, гаражными дверями, жалюзи,
рольставнями
и системы сигнализации, с
интегрированным управлением через
умные интуитивные интерфейсы:
практические, функциональные и
шикарные решения для идеальной жизни.**

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE

8 (800) 333 17 17

БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ

СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ



Nice

АО "Найс Автоматика для
Дома"

Офис в Москве:
МО, г. Одинцово, ул.
Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info@niceforyou.ru
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb@niceforyou.ru

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan@niceforyou.ru

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb@niceforyou.ru

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar@niceforyou.ru