

**СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ
ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ, РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ
И ВЪЕЗДНЫХ ГРУПП**

ЗАО "Найс Автоматика для Дома"
143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Внуковская 9, тел./факс +7 (495) 739 97 02
e-mail: info@niceforyou.ru, www.niceforyou.ru



СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ NICE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Май 2011

7. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ

- 7.1. При использовании устройств автоматики необходимо использовать только предназначенные для этих целей элементы управления, не применяя при этом грубые физические усилия. При возникновении трудностей с открыванием (закрыванием), появлении посторонних шумов необходимо немедленно прекратить эксплуатацию устройства и сообщить о возникших неисправностях в сервисную службу.
- 7.2. Перед использованием устройства необходимо убедиться, что в зоне действия отсутствуют люди, животные, машины или посторонние предметы.
- 7.3. В случае использования в конструкции фотоэлементов безопасности необходимо следить за тем, чтобы на поверхности крышек фотоэлементов не скапливались грязь, пыль, а в зимнее время года, снег или лед. Очистку крышек необходимо производить аккуратно, не царапая поверхность.
- 7.4. Конструкция устройств автоматики предусматривает возможность разблокировки для использования их в ручном режиме (при пропадании напряжения питающей сети, возникновении неполадок и т.п.)
- 7.5. Для поддержания устройства автоматики в исправном состоянии необходимо периодически очищать его от пыли, грязи, наледи, и посторонних предметов. Для проведения очистки запрещается использование агрессивных моющих средств и жестких предметов.
- 7.6. Для поддержания постоянного уровня безопасности и обеспечения максимального срока службы устройства необходимо проводить техническое обслуживание. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к компании-поставщику
- 7.7. Техническое обслуживание должно производиться только квалифицированным техническим персоналом, в полном соответствии с нормами безопасности, действующим законодательством и нормативными актами.

8. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 8.1. Использовать устройства автоматики в случае нахождения в зоне действия людей, животных, машин или посторонних предметов.
- 8.2. Осуществлять движение через проем до прекращения работы электромеханического привода.
- 8.3. Препятствовать движению ворот руками или посторонними предметами.
- 8.4. Эксплуатировать устройства автоматики при обнаружении видимых повреждений в элементах конструкции или электропроводки, возникновения перебоев в работе и посторонних шумов.
- 8.5. Эксплуатировать устройства автоматики при перебоях или нарушении параметров электросети.
- 8.6. Производить ремонт самостоятельно или привлекать для ремонта неуполномоченных специалистов.
- 8.7. Вносить какие-либо изменения в конструкцию устройства автоматики.
- 8.8. Использовать устройства не по назначению.

