

TX12/R – 2-х КАНАЛЬНЫЙ ОБУЧАЕМЫЙ ПЕРЕДАТЧИК - 433.92 МГц
TX14/R – 4-х КАНАЛЬНЫЙ ОБУЧАЕМЫЙ ПЕРЕДАТЧИК - 433.92 МГц

- 1) На программируемом брелке нажимаем две кнопки одновременно, при этом светодиод быстро мерцает. (Для брелка TX14/R- две диаметрально противоположные кнопки). Удерживаем кнопки до тех пор, пока светодиод не загорится ровным светом.
- 2) Оставляем нажатой кнопку, на которую нужно записать код с имеющегося брелка. Светодиод медленно мигает три раза.
- 3) Во время, когда светодиод загорится в третий раз, следует передать код с дублируемого брелка в течение примерно трёх секунд, поднеся его к нижней задней части программируемого брелка. Подтверждением записи служит быстрое однократное мигание светодиода на программируемом брелке.
- 4) Для дублирования кода на остальные кнопки, следует повторить пункты 1 – 3.

