



Позиция	Артикул	Наименование элемента
1	DHSL107	Крышка привода SL-800
2	DHSL109	Статор в сборе (SL-800)
3	DHSL110	Ротор в сборе (SL-800)
4	DHSL111	Выходной вал в сборе (SL-800)
5	DHSL002	Шестеренка рабочая
6	DHSL113	Защитный кожух для шестеренки (SL-800)
7	DHSL114	Нижняя часть привода (SL-800)
8	DHSL115	Расцепитель в сборе (SL-800)
9	DHSL121	Набор прокладок
10	DHSL120	Набор подшипников
11	DHSL116	Конденсатор пусковой (SL-800)
12	DHSL041N	Считыватель концевых выключателей новый SL
13	DHSL058N	Стойка магнита новая (для новых концевых выключателей)SL
14	DHSL119	Основание для платы управления
15	PCB-SL	Плата управления для приводов Sliding
16	DHSL060	Концевой выключатель
17	DHSL109-300	Статор в сборе (SL-300)
18	DHSL110-300	Ротор в сборе (SL-300)
19	DHSL116-300	Конденсатор пусковой (SL-300)